

Дозатор ПКП-386 (пневмокамерный дозатор)



Периодическая подача материала в камеру дозатора из бункера выполняется автоматически по команде дозатора шнековым [транспортером ТВ-4](#), который входит в комплект поставки. При пневмокамерной фасовке для подачи материала в мешок используется сжатый воздух, повышающий текучесть материала в аэрированном состоянии. Рекомендуется использовать перфорированные многослойные клапанные мешки для облегчения выхода из них воздуха и мощную систему аспирации для удаления пыли.

Технические характеристики дозатора ПКП-386

| | |
|---|---------------|
| Максимальная доза в мешке, кг | 50 |
| Производительность фасовки, т/час, по цем.-песч. смесям | 7 |
| Производительность питателя шнекового, кг/мин, не менее | 400 |
| Установленная мощность, кВт | 3,5 |
| Расход воздуха, л/мин, не более | 600 |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм (без ШУ) | 2800x600x3100 |
| Масса, кг | 500 |